



dlg

PrimeFeed **VILOFOSS**[®]

FirstFeeder[®]



Opstart:

I displayet vises følgende ved opstart:

u003

Det er softwareversionen der ligger i styringen (I dette tilfælde softwareversion 003).

Efter visning af softwareversion starter enheden op i normal drift, hvor den starter med en udfodring og kører derefter som indstillet med parametre.

Display ved normal drift:

Display visning	Beskrivelse:
A 43	A viser at udfodring er Aktiv 43 er tiden i minutter der er tilbage i aktiv tilstand
P 17	P viser at der er udfodrings pause 17 er tiden i minutter der er tilbage i pause tilstand
A_08	Efter A kan der vises en steg. 1) Streg i top = Motor kører 2) Streg i midten = Der gives vand 3) Streg i bund = Der ventes efter udfodring (pause tid indtastet i menu F2)
----	For høj vandstand detekteret
O L	Display skifter mellem de 2 symboler mens der bippes med lyd giver, betyder at låg til foder er åben

Menu:

Menuen styres med de 4 knapper.



↑ Acceptér ny værdi
↑ Indstil til en lavere værdi
↑ Indstil til en højere værdi
↑ Gå ind i menu / skift mellem menupunkter

Menu eksempel:

F1:23	Menupunkt F1 (Feeding period) Værdi 23 minutter : semikolon viser om værdien er ændret og om den er accepteret. <ol style="list-style-type: none">1) Hvis semikolon lyser konstant, vises den aktuelle gældende værdi2) Hvis semikolon blinker er værdien ændret, og ikke accepteret.
--------------	---

Hvis menuen har været aktiveret, lukker den automatisk igen efter 10 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogle knapper.

Værdiændringer bliver benyttet med det samme de er accepteret, men gemmes først permanent, når styringen går ud af menuen. Hvis strømmen tages fra enheden, mens menuen er aktiv, vil ændrede værdier ikke være gemt.

Menu indstillinger:

F1 - Feeding period:

Antal minutter pr. time aktiverings-ringen er aktiv. Efter X antal minutter, vil styringen gå i pause, hvor der ikke vil blive dispenseret foder. Denne cyklus genstartes hver time.

F2 – Delay (sec):

Tid i sekunder der ventes efter udfodring.

F3 - Drymatter:

Angiver forholdet mellem mængden af tørfoder der gives og vand der tilføjes. Værdien kan indstilles fra 0 til 6.

Ved indstillingen 0 gives der mest vand til tørfoderet.

Ved indstillingen 6 gives der mindst vand til tørfoderet.

F4 - Activations:

Angiver det antal udfodringer der gives pr. aktivering af "Aktiveringsringen".

Eks. Værdi = 3.

Aktiveringsring påvirkes:

1. Motor kører, der gives vand
2. Motor kører, der gives vand
3. Motor kører, der gives vand
4. Pause

Klar til ny aktivering.

Yderligere information om FirstFeeder – findes på Kundeportalen:

<https://www.dlg.dk/p/First-Feeder/First-Feeder-foderautomat/237702>