

Brugsanvisning – Power Bank 70.000mAh USB-C - 66W/4xUSB (1769022)



Tænd display

- Tryk **1 gang** på **ON/OFF-knappen** for at tænde displayet og se batterikapaciteten.

Lygtefunktion

- Tryk **2 hurtige gange** for at tænde lygten ved **50 %** styrke
- Tryk igen for **75 %** styrke
- Tryk igen for **100 %** styrke
- Tryk igen for **blinkende lys**

Sluk

- Tryk og hold **ON/OFF-knappen nede** for at slukke display og/eller lygte.

Opladning af powerbank

- Powerbanken lades med det medfølgende **USB-A/USB-C-kabel**.
- **USB-C-stikket** sættes i **“TYPE-C”-stikket** på powerbanken.
- **USB-A-stikket** sættes i en USB-oplader.
- **OBS:** For at sikre fuld kapacitet skal opladeren kunne levere et output på **minimum 2A**.