

# MH Pandelygte

## Dansk brugermanual

*Materiale#:* 1756676

### **Pandelygte beskrivelse:**

Denne praktiske og smarte pandelampe har zoomfunktion samt tre lysstyrker og stetoskop lys. Der er justerbare elastikstropper samt klik indstilling af lysvinkel. Med pandelampen følger to genopladelige 18650 batterier og 220v oplader. Batteri er 3,7V og opladeren er 5V. Fås i str. Onesize.

### **Brugsanvisning**

Indsæt de 2 medfølgende batterier korrekt i batteribeholderen – dvs. med polerne i samme retning og som anvist i bunden af batteribeholderen. Forkert isættelse af batterierne kan medføre overophedning samt ødelæggelse af både batterier og pandelampe.

Juster elastisk båndet til den, for dit hoved, mest komfortable størrelse.

Tænd lampen på tænd/sluk knappen på siden i den ønskede lysstyrke og vinkel på lyset.

Den ønskede lysstyrke findes ved at klikke flere gange på tænd/sluk knappen på siden af lampen.

Efter endt brug opbevar pandelampen tørt og ved stuetemperatur med opladede batterier.

### **Øvrig sikker behandling**

- Når produktet tages i brug første gang, skal batterierne oplades 100%.
- En fuld opladning tager ca. 5 timer, lygten lyser grønt ved fuld opladning
- Oplad helt de første 8-10 gange – således forlænges batteriernes levetid.
- Hold han/hun stikket rent.
- **Brug kun lygten som oplader, garantien bortfalder ved brug af andre ladere.**
- Hvis batteriet bliver meget varmt under ladning, skal strømmen straks afbrydes.
- Batterierne er kun delvis opladet på købstidspunktet.
- Brug ikke batteriet hvis stikket eller batteri er defekt.
- Batterierne aflades over længere tid, oplad derfor batterierne før hver anvendelse.
- Opbevar ikke batterierne nær åben ild/ kraftig varme eller fugtigt.
- Opbevar tørt og køligt.
- Ekstrem temperatur vil forkorte batteriets levetid.
- Brug ikke enheden hvis du bemærker der er rust eller korrosion.
- Oplades mindst 2 gange årligt, hvis produktet ikke bruges i længere tid.
- Med tiden vil batterierne miste evnen til at holde strøm
- Batterierne er testet til +500 opladninger.
- Skil ikke pandelampen ad.

### **Opladning**

Indsæt stikket fra den medfølgende oplader i stikket bagerst i batteribeholderen på pandelampen. Brug kun denne som oplader.

Bruges oplader fra andre produkter bortfalder garantien, da der er risiko for at ødelægge både lader og batterier (og som i værste fald kan udvikle varme, der over længere tid kan antænde). Brug derfor kun medfølgende oplader.

En fuld opladning tager ca. 5 timer - udtag lade stikket derefter.

Fuld ladning efter fuldstændig brug af batteritiden giver den længste levetid for batteriet.

Batterierne bør holdes væk fra høje temperaturer – undgå at lade i direkte sollys eller f.eks. at lægge pandelampen på et varmeapparat under ladning.

### **Lithium-batterier**

Vigtig information ang. lithium-batterier

Dette produkt indeholder lithium-batterier. Selvom denne type batterier er dyrere i indkøb end andre primære batteriers som almindelige alkaliske batterier, har de længere levetid og skal derfor ikke udskiftes så ofte. En ting man skal være opmærksom på er, at lithium-batterier er meget følsomme overfor hurtig afladning, som kan føre til overophedning og i værste tilfælde eksplosion. Denne sikkerhedsrisici undervurderes ofte, men på grund af den meget høje energitæthed kan lithium-batterier spontant antænde, eller blive ustabile under visse forhold og eksplodere, når de opvarmes. Oplad derfor KUN batterierne med den medfølgende lader. Oplad dem et tørt sted ved stuetemperatur, hvor der er minimal brandfare – f.eks. på et beton- eller flisegulv. Hold altid batterierne under opsyn under opladning. Hvis batterierne bliver varme, skal opladning afbrydes straks. Oplad aldrig batterier der er fugtige, har buler, rifter eller andre skader.

**Anvendelse**

Pandelampen er til brug for oplysning af et nærareal foran brugeren mørke steder eller i situationer hvor der er brug for nærlys.

Pandelampen kan f.eks bruges til camping, læsning, jagt, fiskeri, hiking/gå ture, bilreparation og arbejdsopgaver i hjemmet.

Lys ikke direkte ind i øjnene, da det kan blænde og gøre dig midlertidig blind.

Brug ikke pandelampen til cykling, da den blænder modkørende og brug ikke pandelampen under vand.

Pandelampen er ikke legetøj og bør kun overlades til børn hvis de er overvåget af voksne.

Reklamationsretten gælder ikke ved misbrug eller hvis ovenstående punkter for behandling af pandelampen ikke er overholdt.

Mike Hammer yder 2 års reklamationsret på materiale og ved fabrikationsfejl ved normal brug af produktet. Skader som resultat af mislighold og/eller forkert opladning er ikke dækket af reklamationsretten.