



SOLOX

CID LINES
innovative hygiene solutions

DEKLARATION

Indeholder: Hydrogenperoxid-
opløsning – eddikesyre –
pereddikesyre

ANVENDELSE

Til syrevask af malkeanlæg, mal-
keroboter, mælketanke og des-
infektion af børster på robotter.

FORDELE

Godt alternativ mod kalk og mælke-
sten. Kan med fordel anvendes til
børsterne i robotter 0,4%. Hvis der
kombineres med KENOPURE ved bør-
sterne, kan man tage børsterne af
1-7 gange ugentligt (afhængig af
smittetryk) og lægge dem i en 2%
SOLOX opløsning. Sørg for der ikke er
sæberester (KENOPURE) i børsterne,
da man ikke må sammenblende
Solox med KENOPURE (kan give dam-
pe). Kan undgås ved blot at skylle
børsterne med rent vand.

SPECIFIKATIONER

Vægtfylde: 1,123 kg pr. liter vand
Frysepunkt: -30° C
Emballage: 20 kg
Forholdsregler: Bland aldrig SOLOX
med et alkalisk produkt.

BRUGSANVISNING

0,4 % = 40° i 10 liter vand. Kan an-
vendes både i koldt og varmt vand.
2% til desinfektion af børster på
robotter.
Lovlig til anvendelse både i 3- og
5-punkts vask (vekselvask).
Lovlig at anvende til både 3- og
5-punkts vask (vekselvask)
Dosering: 0,5%.

TILBEHØR

Pumpe, litermål og tappehane.

Godkendt af fødevarestyrelsen j. nr.
2003-20-5409-00193.

