

## Kloropløsning til rene vandlinjer

### Produktbeskrivelse

Keno™ X Pro A er en opløsning, der indeholder klor, som kan aktiveres ved at tilsætte Keno™ X Pro B til det.

### Egenskaber

Keno™ X Pro leveres som en 2-komponent (A+ B) flydende form, der, når den er tilsat til en bestemt mængde vand, producerer en klordioxidopløsning. Generelt udføres en indledende "oprydningsfase" for at rense vandledningerne.

### Brugsanvisning

Som udgangspunkt med husdyrssystemer anbefales følgende doseringsordning:

- 1-14 dage: 300 ml pr. 1000 liter vand
- 14-30 dage: 200 ml pr. 1000 liter vand
- > 30 dage: 50-100 ml pr. 1000 liter vand (vedligeholdelsesdosis)

Sådan genererer du 20 liter Keno™ X Pro:

1. Tilføj Keno™ X Pro B til beholderen Keno™ X Pro A.
2. Efter tilsætning lukkes beholderen og rystes forsigtigt for at opnå en homogen blanding.
3. Keno™ X Pro er efter 1 dag klar til brug.

### Specifikationer (af blandingen Keno™ X Pro (A + B))

Fysisk tilstand	Flydende
Farve	Tydelig. Gul.
pH	ca 2,5 - 4
Tæthed	0,997 – 1,127 kg/l

### Opbevaring og bortskaffelse

Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Beskyt mod frysning. Må ikke opbevares i korroderbart metal. Opbevares oprejst og tæt i den originale beholder. Bortskaf på en sikker måde i overensstemmelse med lokale / nationale regler. Den kinetiske halveringstid (stabilitet) af blandingen Keno™ X Pro under arbejdsforhold og omgivelsestemperatur er 35 dage. Opbevar Keno™ X Pro mix under kølige og mørke forhold.

### Sikkerhedsinstruktioner til brugeren

Holde utilgængeligt for børn.

Der skal udvises forsigtighed for at reducere muligheden for øjenkontakt. I tilfælde af øjenkontakt skylles straks med rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. Sørg for indånding af frisk luft i tilfælde af indånding. Lad offeret hvile. Søg lægehjælp, hvis vejrtrækningsbesvær fortsætter. I tilfælde af hudkontakt, fjern forurenede tøj og sko. Skyl med rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. I tilfælde af indtagelse, skyl munden. Fremkald ikke opkastning på grund af ætsende virkning. Ved indtagelse, søg straks læge og vis denne beholder eller etiket. Tjek venligst MSDS.

Ikke alle CID LINES-produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt din CID LINES-forhandler for information om tilgængeligheden af et specifikt produkt.

